

PUSH PUCK

4024R-CC

4024S-CC





ICES-005
NMB-005



Dimmable with compatible dimmable driver.

Graduable avec transformateur graduable compatible.

ITEMS INCLUDED IN THE BOX ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE

A  24V recessed or surface-mounted puck <i>Rondelle 24V encastrable ou en surface</i>	B x1  Trim (surface mounted) <i>Garniture (surface)</i> OR OU  Trim (recessed) <i>Garniture (encastré)</i>	C x2  Screw <i>Vis</i> E x2  Wire nut <i>Marette</i>
---	---	---

COMPATIBLE ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY) ACCESSOIRES COMPATIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT)

UCBL-20-18:	20 feet low-voltage wire / 20 pieds de fil basse tension - 18 gauge / calibre 18
UCBL-50-18:	50 feet low-voltage wire / 50 pieds de fil basse tension - 18 gauge / calibre 18
UCBL-100-18:	100 feet low-voltage wire / 100 pieds de fil basse tension - 18 gauge / calibre 18

Transformer with integrated junction box / Transformateur avec boîte de jonction intégrée:

PLD2412DIM	24v Compact driver / Transformateur compact 24v - Max. 12W
PLD2424DIM	24v Compact driver / Transformateur compact 24v - Max. 24W
PLD2448DIM	24v Compact driver / Transformateur compact 24v - Max. 48W
DR2412DIM	24v Driver / Transformateur 24v - Max. 12W
DR2424DIM	24v Driver / Transformateur 24v - Max. 24W
DR2448DIM	24v Driver / Transformateur 24v - Max. 48W
DR2460DIM	24v Driver / Transformateur 24v - Max. 60W
DR2496DIM	24v Driver / Transformateur 24v - Max. 96W

Transformer with power cord and plug / Transformateur avec cordon d'alimentation et fiche:

COBTP24V-ETR30	Not dimmable / non graduable, class(e) 2 - Max. 30W
COBTP24V-ETR60	Not dimmable / non graduable, class(e) 2 - Max. 60W

**BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.**


Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation must be done by a qualified electrician.

AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

1**Choose your desired installation method.**

Choisir votre méthode d'installation.



**2**

Cut the wires (not included) to a desired length. Strip the ends to 1/8". Insert the wires into the terminal inputs and tighten the screws to secure the electrical connections.

Couper les fils (non inclus) à la longueur souhaitée. Dénuder les extrémités de 1/8". Insérer les fils dans les entrées du bornier et serrer les vis pour sécuriser les connexions électriques.



Only one wire per input is allowed.
Un seul fil par entrée est autorisé.

**DRILLING TEMPLATE
GABARIT DE PERÇAGE****SURFACE INSTALLATION (VISIBLE WIRING)
INSTALLATION EN SURFACE (CÂBLAGE VISIBLE)****1**


Use the template and mark the 2 screw holes on the surface.

Utiliser le gabarit et marquer les 2 trous de vis sur la surface.

2

Secure the puck to the surface with the 2 screws provided.

Fixer la rondelle sur surface à l'aide des 2 vis fournies.


**3**

Install the trim magnetically.

IMPORTANT: Align the notch on the trim with the wires.

Installer la garniture magnétiquement.

IMPORTANT: Aligner l'encoche sur la garniture avec les fils.

**5**


Plug to the driver and turn the power back on.

Brancher au transformateur et rétablir le courant.

6

To adjust the color temperature of light, press on the lens to switch between 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.


Pour régler la température de couleur de la lumière, appuyer sur la lentille pour basculer entre 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K.




SURFACE INSTALLATION (HIDDEN WIRING)
INSTALLATION EN SURFACE (CÂBLAGE CACHÉ)

- 1** Use the template (P.2) and mark the 2 screw holes on the surface.
 Then, mark and drill a 3/8" diameter hole (wiring).
Utiliser le gabarit (P.2) et marquer les 2 trous de vis sur la surface.
Ensuite, marquer et percer un trou de 3/8" de diamètre (câblage).

- 2** Fix the puck to the surface with the 2 screws provided.
Fixer la rondelle sur la surface à l'aide des 2 vis fournies.




- 3** Install the trim magnetically.
IMPORTANT: Align the notch on the trim with the wires.
Installer la garniture magnétiquement.
IMPORTANT: Aligner l'encoche sur la garniture avec les fils.




- 4** Plug to the driver and turn the power back on.
Brancher au transformateur et rétablir le courant.

- 5** To adjust the color temperature of light, press on the lens to switch between 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
Pour régler la température de couleur de la lumière, appuyer sur la lentille pour basculer entre 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K.




SURFACE INSTALLATION (VISIBLE WIRING)
INSTALLATION EN SURFACE (CÂBLAGE VISIBLE)


- 1** Use the template and drill a hole of 2-1/2" in diameter.
Utiliser le gabarit et percer un trou de 2-1/2" de diamètre.



- 2** Push the puck in the opening.
Pousser la rondelle dans l'ouverture.




- 3** Install the trim magnetically.
Installer la garniture magnétiquement.



- 4** Plug to the driver and turn the power back on.
Brancher au transformateur et rétablir le courant.

- 5** To adjust the color temperature of light, press on the lens to switch between 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
Pour régler la température de couleur de la lumière, appuyer sur la lentille pour basculer entre 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K.



FCC Notice

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

ISED Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Avis d'ISED

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

2.Cet appareil numérique ne dépasse pas les Rélements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Règlement sur l'Interférence radio d'industrie Canada.

WARRANTY:

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.

GARANTIE:

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.

The logo for DALS, featuring the word "dals" in a lowercase, bold, sans-serif font.

CUSTOMER SERVICE:

1 877 430-1818

info@dals.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE:

1 877 430-1818

info@dals.com